

ゲートウォール チョイス460バーティカル

ゲートウォール チョイス460デュアル

補足説明書

本説明書はゲートウォール チョイス460 バーティカルと、ゲートウォールチョイス460デュアルの設計図、ポスト取付について記載しております。

門柱の設置、ネームプレートの取付、インターフォンの取付、門柱灯の取付については、別紙の取付・取扱説明書をお読みください。


設計図

チョイス460バーティカル

GW-CH460VP

チョイス460デュアル

GW-CH460DP



◆ ポスト取付 (T926)

1. 市販のバックアップ材をポストに巻き付ける、又はポストと門柱の隙間に詰め、ポストが動かないように固定してください。

※扉の下側コーナーは水抜き穴がありますので、ふさがないでください。


2. 門柱及びポスト周囲に、コーキング剤付着防止のマスキングをしてください。

3. コーキング剤を注入して、ヘラ等で仕上げてください。

4. コーキング剤が乾燥し、ポストがしっかりと固定されている事を確認してください。

⚠️ ポストの防水、雨仕舞等、詳細はポストに同梱の施工説明書に従ってください。

【正面図】



【側断面図】

